


born  
to be  
happy.

bium

[www.bium.com.co](http://www.bium.com.co)

**bium**



**Silla Comedor Bium Joy**

# Manual de Instrucciones

## Información Importante

Para garantizar un uso seguro y libre de problemas, por favor tome el tiempo de leer este manual, y, en particular, las advertencias importantes que se enumeran a continuación.

### **¡ADVERTENCIAS!**

- No utilice la silla si hay alguna pieza rota, desgarrada o faltante.
- No utilice la silla hasta que su niño pueda sentarse sin ayuda.
- No utilice la silla si alguno de los componentes no encaja o se ajusta correctamente.
- No deje a su hijo desatendido en la silla comedor, incluso por periodos cortos de tiempo.
- Para evitar lesiones graves o la muerte debido a caídas o resbalones, coloque correctamente el arnés y asegúrese que su hijo esté bien amarrado a la silla.
- Evite colocar la silla cerca de fuentes de calor tales como calentadores eléctricos o fuego, o en cualquier lugar que un niño pueda tener acceso a cualquier tipo de peligro.

Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto.

La silla debe abrirse y plegarse fácilmente. Si no se pliega fácilmente, no fuerce el mecanismo. Pare y lea las instrucciones.

Solo use la silla en una superficie plana y estable.

Asegúrese de que su silla esté completamente armada antes de colocar a su hijo en ella.

Asegúrese que los niños estén alejados de las piezas en movimiento antes de hacer cualquier ajuste.

No mueva la silla con su niño sentado en ella.

No permita que su niño se suba solo, se cuelgue de la silla o juegue con ella. Este producto no es un juguete.

Deben evitarse los peligros adicionales, tales como cables eléctricos. Estos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Esta silla cumple con la norma de seguridad EEN14988:2017+A1:2020

## Piezas

---

Por favor, conserve todo el embalaje hasta que esté seguro de que no falta ninguna pieza.

1. Unidad de asiento.
2. Bandeja de servir doble.
3. Patas delanteras y traseras.
4. Patas de lado izquierdo y derecho.
5. Reposapiés con tornillos de fijación (largo).
6. Arandela y tornillo x2 (corto).
7. Cubierta del asiento (No se muestra).
8. Forro del asiento (No se muestra).

Después del montaje, descartar todos los empaques con cuidado, incluyendo las tapas de los extremos de las patas.

## Ensamblaje

---

- Tome la pata izquierda o derecha, pulse y mantenga pulsado el botón rojo (a) y extienda la pata, luego suelte el botón rojo.
- Tome la otra pata y repita lo anterior.
- Tome las patas y tomando nota de la orientación en el diagrama, inserte las patas en la parte superior de la unidad de asiento mientras mantiene pulsado el botón rojo en los soportes de ajuste de la unidad de asiento.
- Para levantar el asiento, presione y mantenga los botones rojos en el ajuste de la unidad de asiento y levántela. Hay seis posiciones que aparecen en la parte delantera del asiento - la posición más baja está marcada como "6" y la posición más alta está marcada como "1". La posición del asiento debe estar situada en la posición "1" antes de continuar.

## Montaje de la bandeja

---

- Coloque la bandeja sobre los brazos y tire de las palancas laterales que se encuentran en la parte inferior de la bandeja (a) hacia el exterior, mientras que se desliza la bandeja a la posición necesaria.
- La bandeja tiene tres posiciones, como se indica en el reposa brazos. Ponga la bandeja en la posición deseada y luego suelte los niveles en la posición de bloqueo. En el caso de que la bandeja no se bloquee automáticamente en los reposa brazos, mueva ligeramente la bandeja hasta oír un doble clic. Esto indica que la bandeja está bloqueada.
- ¡ADVERTENCIA! Nunca deje la bandeja en una posición en la que las señales de advertencia estén visibles.
- Para retirar la bandeja, tire hacia afuera en las palancas laterales (a) que se encuentran en la parte inferior de la bandeja y retírela.
- La bandeja superior se puede quitar tirando de la cresta (b) mientras levanta simultáneamente la otra cresta (c).
- Para colocar la bandeja de nuevo, ubique la bandeja superior sobre la bandeja inferior y presione hacia abajo.
- La bandeja se puede colgar de las patas traseras de la

---

silla para su almacenaje. Alinear los orificios en la parte posterior de la bandeja con las pequeñas clavijas en las patas traseras.

- Girar la silla al revés.
- ¡IMPORTANTE! Cada una de las cuatro patas tiene un pasador de resorte cargado.
- Alinee una de las patas para que el pequeño orificio en la parte superior cuadre con el pasador.
- Presione firmemente la pata en cada extremo hasta que cada uno de los pasadores de resorte encaje en su lugar. Repita con la otra pata.
- NOTA: En la pata trasera se indica mediante una pegatina circular de color rojo, situada en la parte plástica blanca.
- Tome una arandela de tope e inserte el tornillo corto, y luego insertelo en el agujero en la parte inferior trasera de la pata izquierda delantera. Repita el proceso para la pata derecha.



## **Fijación del Reposapiés**

---

- Inserte el reposapiés debajo de la unidad de asiento como se indica.
- Inserte los tornillos proporcionados en la parte posterior del asiento, como se muestra.

## **Colocación del Forro del Asiento**

---

- Deslice el bolsillo de la funda del asiento sobre el bastidor curvo del espaldar.
- Fijar a los lados del asiento envolviéndolos alrededor del marco y ajuste los botones a presión a cada lado del asiento.

## **Uso del Arnés**

---

- El arnés de 5 puntos siempre debe ser usado cuando su hijo está en la silla.
- Los ajustadores del arnés (a) deben ser cuidadosamente apretados para que el arnés se ajuste cómodamente a su hijo.
- Para sujetar el arnés, empujar las patillas en la hebilla hasta que se oiga un clic.

- 
- Para liberar el árnes, presione el botón (b) y libere los ojales.
  - Pase los extremos de las correas de los hombros, cintura y entrepierna a través de las ranuras verticales en la parte inferior del respaldo, gire los extremos y tire hacia atrás para asegurar.

## **Ajuste la Inclinación del Asiento**

---

- ¡ADVERTENCIA! No ajuste la altura del asiento mientras que su niño esté sentado.
- Para ajustar la altura del asiento, empuje ambos seguros de ajuste (a) y simultáneamente suba o baje el asiento, liberando los seguros de ajuste cuando esté en la altura deseada.
- Para ajustar la inclinación, levante la palanca (b) que se encuentra en la parte posterior de la unidad de asiento y ajuste la posición según sea necesario, liberando el mecanismo para asegurarlo en su lugar.
- ¡IMPORTANTE! Si el ajuste de altura se hace difícil después de un periodo de uso y como parte de la rutina de mantenimiento regular, NO use lubricantes en aerosol, simplemente limpie después de su uso.

## **Plegado de la Silla**

---

- Para un pliegue más compacto, encaje primero la bandeja en la parte posterior de la silla.
- Para plegar, empuje los dos seguros de ajuste de altura (a) y al mismo tiempo baje el asiento de la silla a la posición “6”.
- A continuación, pulse en los dos enganches (b) en las patas laterales y deslice hacia atrás.
- Compruebe que la silla está plegada correctamente en su posición de bloqueo antes de dejarla parada sola.

## **Limpieza**

---

- La silla puede limpiarse con una esponja con agua jabonosa tibia y detergente suave. Un desinfectante suave puede ser utilizado si desea.
- Las manchas resistentes pueden eliminarse con un limpiador en crema no abrasivo. Nunca limpie con abrasivos a base de amoníaco, lejía o alcohol de limpieza.

## Quitar el Acolchado de la Silla

---

- El acolchado del asiento (a) mostrado en el diagrama 7, se puede quitar para limpiar.
- Para retirar el forro del asiento, deshacer el arnés y la correa de los hombros y la entrepierna a través de las ranuras de fijación de asiento y retirar.

## Términos de Garantía

---

Este producto tiene una garantía de 6 meses a partir de la compra por defectos de fábrica, que se entienden como los defectos que presente el producto con origen en el fabricante. El desgaste de ciertos elementos por su uso normal en vestiduras, serigrafías, tampografías, etc., no están cubiertos por la garantía. El tiempo de garantía se estipula en el certificado de garantía entregado con el producto al momento de la compra, el cual se debe presentar acompañado de la factura de compra.

**Quedan excluidos de la Garantía los siguientes supuestos:**

- La avería no ha sido causada por un defecto de fábrica.
- La instalación no se ha efectuado conforme al manual de instrucciones.

- 
- Cuando se evidencia un mantenimiento inadecuado del producto o falta del mismo.
  - El producto está deteriorado como consecuencia de mala manipulación o almacenamiento y/o transporte inadecuado.
  - El producto ha sufrido un accidente, doméstico, de tráfico o de otro tipo.
  - El producto ha sido manipulado por terceros no autorizados.
  - El producto a sido alterado incorporando elementos o componentes no homologados por el fabricante.
  - El producto no se encuentra en las adecuadas condiciones higiénicas.
  - El desgaste normal. (\*Artículos de desgaste)

\*Los artículos de desgaste se definen como: llantas, neumáticos, asideras, cables y cubierta, tela desgastada por el uso regular y la descomposición natural de colores y materiales con el tiempo y el uso prolongado. Todos estos artículos están sujetos a una vida útil variante en función de su uso, la carga, el clima y las condiciones ambientales.


---

**Importante:** Para que su artículo se comporte de manera idónea debe llevarse a cabo limpieza y mantenimiento periódico, la frecuencia del mismo dependerá del uso que se de al producto, frecuencia que debe ser definida por el usuario del producto.


La falta de limpieza y mantenimiento del producto conlleva un desgaste mayor en las piezas, este proceso es responsabilidad directa del usuario por lo tanto se sale del control del fabricante o distribuidor razón por la cual no se determina como un defecto de fábrica y queda excluido de la garantía.

**IMPORTADO POR**  
**ALMACENES MÁXIMO S.A.S**  
NIT. 860.045.854-7  
CARRERA 106 No. 15-25 , MZ .15 INT.109 UAP 474  
ZONA FRANCA BOGOTÁ – COLOMBIA  
TELEFONO: 4395488- FAX 4395486


**1**




**2**




**3**



**4**





**5**



**6**





**2****3**




---


4









5





6



7



8



9

